



ВИД НА ДВЕРЬ СПЕРЕДИ ВИД НА ДВЕРЬ СБОКУ ВИД НА ДВЕРЬ СЗАДИ

ДВЕРНАЯ КОРОБКА,
ВИД СБОКУ

УСТАНОВОЧНАЯ ОСЬ

Замечания:

1. Единицей измерения на схеме является мм;
2. Ориентироваться по установочной оси;
3. Необходимо просверлить в двери паз сплошной линией (как показано на заштрихованной области);



Модель P8010